キュリオム
Qriom

家庭用

ラジオカセットレコーダー
ROC-781
取扱説明書（保証書付）

ご使用になる前に
この取扱説明書（保証書付）を最後までお読みのうえ正しくお使いください。

商品に関するお問い合わせ

キュリオムサポートセンター

ナビダイヤル **0570-00-9106**

受付時間：
月～金 午前１０時～午後５時３０分
（土・日・祝祭日・年末年始を除く）
※ナビダイヤルはPHS、一部のIP電話からはご利用になれない場合がございます。

メールでのお問い合わせ：
E-mail ： support@qriom.com



お買上げいただきありがとうございます。この取扱説明書（保証書付）は大切に保管してください。万一使用中わからないことや不都合が生じた時、きっとお役に立ちます。

安全上のご注意

※ご使用の前に、「安全上のご注意」と「取扱説明書」の内容をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の２つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

⚠警告

⃠ 禁止 **屋外での使用中に雷が鳴ったら、落雷の原因になりますので、すぐにロッドアンテナをたたみ、使用を止めて、機器から離れてください。**

⃠ 禁止 **乾電池は充電しない**
●火災やけがの原因になります。

⃠ 禁止 **自動車やオートバイの運転中は使用しない**
●運転中の機器の操作は交通事故の原因になります。

⚠注意

⃠ 禁止 **浴室やシャワー室など、湿気のある場所で使用しない** ●故障の原因になります。

⃠ 禁止 **自動車内など高温になる場所に放置しない** ●機器の変形や故障の原因となります。

⃠ 禁止 **大音量で長時間続けて聞きすぎない** ●聴力に悪い影響を及ぼすおそれがあります

⃠ 禁止 **はじめからボリュームを上げすぎない** ●突然大きな音がでて耳を痛める原因となります。

ご使用の前に

電池について安全上のご注意

⚠危険	⃠ 禁止	火の中へ入れない。ショートさせたり、分解、過熱しない。コインやヘアピンなどの金属類と一緒に携帯、保管するとショートすることがあります。
⚠警告	⃠ 禁止	指定以外の電池を使用しない。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。
	⃠ 禁止	液もれが発生した場合は、電池ふた・電池ケースについた液をよく拭き取り、新しい電池を入れてください。万一、もれた液が体に付着した場合は、水でよく洗い流してください。電池は誤った使い方をすると、感電、破裂、発火の危険があります。 また、乾電池は液もれにより機器を侵食させたり、手や衣類を汚す原因にもなります。
⚠注意	⃠ 禁止	電池の極性表示（⊕プラスと⊖マイナス）に注意し、表示通りにさせる。

主な仕様

受信周波数	AM：530～1600KHz、FM：76～108MHz
カセットレコーダー	オートリバース式（再生時、カセット両面に自動で切り替わります。録音時は、片面オートストップ。）ラジオ録音、内蔵マイク録音可。"ノーマル"テープ使用、60分以内のテープ使用）
デジタル時計	アラーム機能付き：設定時刻にラジオの電源が入ります
最大出力	200mW
スピーカー	口径 36mm × 2（出力はモノラル）
イヤホン端子	3.5mmΦミニジャック、ステレオイヤホン対応（出力はモノラル）
乾電池持続時間	目安　約10時間（カセット 再生時、アルカリ乾電池使用）
外部電源端子	外径3.5mm　内径1.35mm　外側＋DC3V
電源	DC3V 単3形アルカリ乾電池2本（別売）
外形寸法	120(W)×91(H)×42(D) mm
重量	約270g（乾電池、含まず）
付属品	両耳イヤホン、取扱説明書（保証書付）

※ 本機にはタイマー録音機能はありません。※ 乾電池は必ずアルカリ乾電池を使用してください。

本機のご使用上の注意

- **アラームオンで電源が入ったラジオは、「テープ/ラジオ切替えスイッチ」を「テープ（ラジオ切）」にしても、電源は切れません。「アラーム（AL ON/OFF）」ボタンを押すと電源が切れます。**
- **長時間保存して劣化しているカセットテープは使用しないで下さい。テープの切断や巻き込みの原因になります。**
- **90分以上の長時間テープ（C90やC120）はご使用にならないでください。長時間テープ自体が非常に薄く、伸びたりからんだり故障の原因となります。**
- **カセットテープの誤消去防止ツメが無い場合は録音ボタンは押せません。その場合はツメのあった部分をセロハンテープでふさぐと録音ボタンが押せるようになります。**
- 長時間使用しない時は、乾電池を外して下さい。時計表示のみでも乾電池は消耗します。
- マンションやビル等の鉄筋コンクリート建物の内部、鉄筋や金属を使用した高い建物の立ち並ぶ所、電波発信場所から遠い場所では、電波を受信出来ない場合があります。
- カセットテープは、リールの穴に鉛筆を差し込んで軽く回る物をお使い下さい。巻きが固い場合は切断や巻き込みの原因になります。
- テープレコーダーに録音したものは、個人として楽しむことの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- むやみにこの機器を分解しないでください。故障、感電事故の原因となることがあります。
- アルカリとマンガン等、種類の違う電池、新しい電池と古い電池を混ぜてご使用にならないでください。電池の過熱による発火、破裂や液漏れによる本体破損のおそれがあります。
- 電池は新しいものをご使用ください。また本体へ入れるときは電池の極性を間違えますと電気回路がショートするおそれがあります。電池が異常に熱くなったり、煙、火花が出たときは速やかに電池を本体から外してください。また、その場合火傷をするおそれがあるので、電池および本体の電極には絶対に触れないでください。
- 夏場の暑い自動車の車内、埃の多い場合や海岸など砂の多い場所、湿気の多いお風呂等でご使用または放置しないでください。キャビネットの変形や故障の原因となることがあります。
- スピーカーにクレジットやテレホンカードを近づけないでください。磁気の影響でカードが使えなくなる恐れがあります。
- 本体のお手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。洗浄剤やアルコールなどはご使用にならないでください。キャビネットの変質、故障の原因となることがあります
- ノーマルポジションのテープをご使用ください。ハイポジションテープやメタルテープはご使用になれません。
- 再生中に巻戻しボタンや早送りボタンを押したり、早送りや巻戻し中に再生ボタンを押すなど連続してボタン操作はしないでください。再生から巻戻しなどの操作をする場合は、必ず停止ボタンを押して、動作の停止を確認してから次のボタン操作を行ってください。停止ボタンを押さずに連続してボタンを操作するとテープが絡むなど故障の原因になります。
- 大切なテープは必ずバックアップを取った上でご使用ください。
- イヤホンのコードには無理な力を加えないでください。
- イヤホンは消耗品です。破損等した場合は有料にてご提供いたします。イヤホンは入力端子がφ3.5mm・3極の製品をお使いください。
- モノラルイヤホン（2極・片耳タイプ）はご使用なれません。ステレオイヤホン（3極・両耳タイプ）をご使用ください。※ステレオイヤホン使用でも音声はモノラルとなります。

アフターサービスについて

①この製品は保証書が付いております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
②保証期間はお買上げ日より一年です。詳細は保証書をご覧ください。
③アフターサービスについて

キュリオムサポートセンター：ナビダイヤル **0570-00-9106**

受付時間：月～金 午前１０時～午後５時３０分（土・日・祝祭日・年末年始を除く）
※ナビダイヤルはPHS、一部のIP電話からはご利用になれない場合がございます。
メールでのお問い合わせ：E-mail ： support@qriom.com

保証書

保証書 持込修理

Qriom ラジオカセットレコーダー

形　名	**ROC-781**	
無料修理保証期間	本　体	お買い上げ年月日　　年　　月　　日より１年間
お客様	ご芳名 ご住所	様　☎ 〒
販売店	店　名 住　所	☎ ㊞

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束したものです。
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店へお申し出ください。
●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。なお修理に代えて、製品本体交換又は代替品交換とさせて頂く場合がありますので、ご了承ください。メモリー等、記憶素子を搭載した製品の場合、お客様が記録されたデータは、修理又は製品本体交換によって残りませんので、あらかじめバックアップをお取り頂くようお願い致します。なお、調査報告書の提出依頼等、修理・交換以上の責はご容赦ください。
2. ご転居、お贈答品等で修理依頼ができない場合には、キュリオムサポートセンターへご相談ください。［キュリオムサポートセンター：0570-00-9106　受付時間：月～金午前10時～午後5時30分（土・日・祝祭日・年末年始を除く）※ナビダイヤルはPHS、一部のIP電話からはご利用になれない場合がございます。］
3. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
（イ）使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
（ロ）お買上げ後の転倒、輸送、落下等による故障及び損傷。
（ハ）火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
（ニ）一般家庭以外（業務用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
（ホ）本書のご提示がない場合。
（ヘ）本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.

修理メモ

本書に記載の内容と異なる使いかたや目的で使用されますと、保証の対象外となります。また、生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。
※本保証書に記載された個人情報は本機の保証・サービスを目的としており、それ以外の目的で使用することはありません。

株式会社 山善 家庭機器事業部
東京.関東.大阪.名古屋.九州.東北
〒110-0016 東京都台東区台東4-19-9 山口ビル7 6階

V1-130821